

# Kurzanleitung Shipment Tracking App



# Inhalt

**1** Die App installieren

---

**2** Scannen von QR-Codes

---

**3** Aktuelle Scans

---

**4** Sendungen

---

**5** Anmeldung in der BITO Shipment Tracking Cloud

---


## 1

# Die App installieren

- Suchen Sie im App Store oder im Google Play Store nach „Tec4App“ um die App zu installieren oder scannen Sie den QR-Code eines Ihrer Geräte



- Vor der ersten Nutzung müssen Sie die App über den App Store oder den Google Play Store herunterladen und installieren, klicken Sie dazu auf „installieren“






- Beim ersten Verwenden sollte die App wie abgebildet aussehen
- Unten in der Mitte sehen Sie ein Icon, das einen QR-Code darstellt
- In der Mitte des Bildschirms werden alle Scans der letzten 48h angezeigt
- Beim Starten der App sind Sie automatisch im Reiter „Logistik“ angemeldet (siehe unten links)
- Unten rechts unter dem Reiter „Cloud“ haben Sie die Option sich mit ihren Cloud-Zugangsdaten einzuloggen


## 2 Scannen von QR-Codes

- Mit einem Klick auf das QR-Code-Symbol aktivieren Sie die Kamerafunktion Ihres Smartphones/Tablets
- Jetzt können Sie die QR-Codes Ihrer Beacons ganz einfach scannen
- Die App erkennt den QR-Code, verbindet sich via Bluetooth mit dem Beacon und überträgt die Daten automatisch in die Cloud



## 3

## Aktuelle Scans



- Die Liste der letzten Scans enthält alle Scans der letzten 48h
- 48h nach dem erfolgreichen Scan und Übermitteln der Daten eines bestimmten Gerätes wird der Scan automatisch aus der Liste entfernt

Der Status der einzelnen Scans wird durch die folgenden Symbole angezeigt:


- Zwei grüne Haken: Scan & Datenübertragung waren erfolgreich
- Ein grüner Haken: Scan war erfolgreich, Datenübertragung noch nicht abgeschlossen
- Rotes Kreuz: Der Scan war nicht erfolgreich, bitte versuchen Sie es erneut
- Rotierender Kreis: Übertragung der Daten läuft

## Recent scans

	<b>SB-41B843480023</b> 18.01.2021 11:43:11 20.5°C / 68.9°F 65%rH
	<b>SB-41B843480023</b> 18.01.2021 11:34:49 20.5°C / 68.9°F 65%rH
	<b>SB-41B843480023</b> 18.01.2021 11:32:24
	<b>SB-41B843480023</b> 18.01.2021 11:32:24


## 4


## Sendungen



- Nach erfolgreicher Übertragung der Daten können Sie wählen, ob Sie eine Sendung starten möchten.
- Hierfür ist ein Cloud Zugang erforderlich.

- Nach dem Klicken auf „START SHIPMENT“ öffnet sich der abgebildete Dialog.
- Hier können Sie die Korrektheit des Labels überprüfen und ein bestimmtes Projekt auswählen.
- Hierfür ist ein Cloud Zugang erforderlich.





- Es ist auch möglich, die Sendung nach dem Start zu beenden.
- Außerdem kann man ein Foto oder eine Unterschrift einfügen.
- Hierfür ist ein Cloud Zugang erforderlich.

## 5 Anmeldung in der BITO Shipment Tracking Cloud

- Durch Klicken auf den Reiter „Cloud“ erscheint ein Anmeldeformular
- Sie können auf die BITO Shipment Tracking Cloud zugreifen, indem Sie Ihre Zugangsdaten (E-Mail und Passwort) eingeben

